



Рекомендации по работе с контроллерами WAGO серии 750

Описание настроек и интерфейса ПО WAGO-I/O-CHECK



Оглавление

1	Обзор ПО для конфигурирования ПЛК	3
2	Способы подключения ПК к контроллеру	4
2.1	Сервисный порт ПЛК	4
2.2	Подключение с помощью сервисного кабеля	5
2.3	Подключение к ПЛК в сети Ethernet	6
2.3.1	Общие сведения	6
2.3.2	DIP-переключатели	7
2.4 2.5	Подключение по сети Ethernet – напрямую (статический адрес) Подключение по сети Ethernet – режим DHCP (динамический адрес)1	8 1
3	WAGO-I/O-CHECK	5
3.1	Краткое описание1	5
3.2	Режимы «Control-mode»1	6
3.3	Режимы «Monitor-mode», «Process data»1	7
3.4	Режим «Settings»: настройка модуля 750-469/040-0001	8



1

Обзор ПО для конфигурирования ПЛК

Создание и загрузка пользовательских программ для контроллеров WAGO 750-8XX серии осуществляется с помощью ПО WAGO I/O PRO (на базе Codesys v2.3)

Краткое описание ПО для различных задач конфигурирования контроллеров приведено в таблице ниже:

Программное обеспечение	Краткое описание
WAGO-I/O-CHECK	Приложение Windows для конфигурирования и мониторинга модулей ввода/вывода узла WAGO-I/O- System 750. Программное обеспечение считывает конфигурацию узла и отображает её в графическом виде. Благодаря этому перед запуском можно выполнять проверку подключения всех компонентов системы, включая датчики и исполнительные устройства.
WAGO Ethernet Settings	Устанавливается вместе с ПО WAGO-I/O-CHECK, или в виде отдельного приложения. ПО предназначено для конфигурирования контроллеров: задания сетевых настроек, даты/времени и других параметров. Есть возможность просканировать выбранную подсеть, чтобы автоматически обнаружить присутствующие в ней контроллеры. Также может использоваться для базовой диагностики состояния контроллера и шины. Ссылка для загрузки в виде отдельного приложения с официального сайта WAGO
Web Based Management (WBM)	Веб-интерфейс для конфигурирования контроллеров; по умолчанию доступен по IP-адресу контроллера и может быть открыт с помощью веб-браузера. Позволяет задавать различные конфигурационные параметры для контроллеров.

Более подробное описание основных настроек и интерфейса ПО, а также пример работы в среде **WAGO-I/O-CHECK** с конфигурируемым 2-канальным модулем ввода для термопар (750-469/040-000) приведены далее.

2



Способы подключения ПК к контроллеру

Подключение ПК к ПЛК может быть выполнено:

- С помощью сервисного кабеля (750-923)
- С помощью патч-корда



2.1 Сервисный порт ПЛК

Подключение и отключение сервисного кабеля от ПЛК выполняется только при отключенном питании ПЛК. Сервисный порт ПЛК 750-890 расположен под специальной крышкой на лицевой стороне корпуса:





Переключатель режимов работы управляет запуском и остановкой пользовательской программы контроллера. Состояние переключателя анализируется как в момент подачи питания на ПЛК – «статический» режим, так и при переключении в процессе работы – «динамический» режим. Описание поведения контроллера в зависимости от статических режимов приведено в таблице ниже. Описание динамических режимов приведено в документации на контроллер.

Положение переключа) теля	Функция
	«BEPXHEE»	"ПУСК" – запуск пользовательской программы.
	«СРЕДНЕЕ»	"СТОП" – выполнение программы остановлено.
	«НИЖНЕЕ»	Не используется. Данное положение переключателя не предназначено для пользователей.



Подключение с помощью сервисного кабеля





2.3 Подключение к ПЛК в сети Ethernet

2.3.1 Общие сведения

Для подключения ПК к ПЛК в сети Ethernet необходимо, чтобы ПК и ПЛК находились в одной подсети. Способы подключения могут быть различными, и зависят от способа адресации в конкретной сети – (статическая или динамическая адресация).

Управление режимом адресации ПЛК 750-890 в сети Ethernet осуществляется с помощью DIP-переключателя (см. ниже).

В данном руководстве рассмотрены примеры подключения для двух наиболее распространённых сценариев конфигурации сети Ethernet:

1) ПК и ПЛК подключены между собой напрямую кабелем Ethernet. В данном случае для подключения потребуется назначить статические IP адреса из одинаковой подсети на ПК и на ПЛК. Каждое устройство в IP подсети должно иметь свой <u>уникальный</u> адрес, поэтому задаваемые адреса ПК и ПЛК не должны совпадать.



2) ПК и ПЛК расположены в общей подсети, управляемой маршрутизатором, адресация устройств осуществляется с помощью протокола DHCP (автоматически). IP-адрес, который будет назначен подключенному в сеть ПЛК, в общем случае может быть сразу не известен пользователю. Для этого в примерах показана функция сканирования, с помощью которой ПО (WAGO-I/O-CHECK или WAGO Ethernet Settings) обнаружит все устройства WAGO в данной подсети.

Режим DHCP-клиента на ПЛК 750-890 – включен по умолчанию.



Маршрутизатор (DHCP-сервер)



2.3.2 DIP-переключатели

ON OFF

Управление режимом работы ПЛК 750-890 в сети Ethernet осуществляется с помощью DIP-переключателей.

Код DIP- переключателей	Описание			
	Устанавливает IP-адрес контроллера в с фиксированное значение: ХХХ	соответствующее		
1254 *обладает наивысшим приоритетом	с помощью DIP-переключателей. Значение по умолчанию (заводское): 192.168.1. (0) Может быть изменен с помощью ПО WAGO Ethernet Settings или WBM: параметр « DIP switch base IP address » Источник получения IP-адреса, заданный в	Значение, установленное DIP-переключателями (в двоичной форме). конфигурации		
	контроллера, в данном режиме <u>не учитывается</u> . Пример задания фиксированного IP-адреса приведен на изображении ниже.			
0 (все DIP в положении "OFF")	Контроллер получает IP-адрес в соответствии с заданной конфигурацией (DHCP / BootP / статический IP-адрес). <u>По умолчанию</u> , в конфигурации контроллера задан режим получения IP-адреса от DHCP-сервера.			
255 (все DIP в положении "ON")	Контроллер получает адрес от DHCP-сервера. Источник IP-адреса, заданный в конфигурации контроллера, в данном режиме <u>не учитывается</u> .			
+128 +64 +64 +32 +16 +16 +16 +4 0 +4 0 +4 0 +4 0 +2 1 +1 0 +1	<mark>= 50</mark>			

Рис. 2. Пример задания фиксированного IP адреса 192.168.1.50

Таким образом, DIP-переключатели позволяют управлять источником получения IPадреса, а фиксированный IP-адрес, заданный с помощью DIP – <u>имеет наивысший</u> <u>приоритет</u>. Считывание (обновление) информации о состоянии DIP-переключателей происходит единственный раз – при включении ПЛК; чтобы изменения в положении DIP-переключателей вступили в силу, необходимо перезагрузить ПЛК. Подключение по сети Ethernet – напрямую (статический адрес)

2.4 Подключение по сети Ethernet – напрямую (статический адрес)

W⁄4G0

	Задание IP-адреса для ПЛК	
1 /17	Отключить питание ПЛК	
2 /17	Открыть крышку сервисного порта и убедиться, что переключатель находится в среднем положении («СТОП»); закрыть крышку сервис	режимов работы порта
3 /17	Подключить ПК к ПЛК (верхний разъем – X1) с помощью Ethernet ка	беля
4 /17	Установить DIP-переключатели №1,2,3 в положение «ON» (IP-адрес установлен в значение 192.168.1.7)	с ПЛК теперь
5 /17	Подать питание на ПЛК	ON OFF
	Задание IP-адреса для ПК	
6 /17	Зажать клавиши WIN + R (или «ПУСК» > «ВЫПОЛНИТЬ»)	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
7 /17	В появившемся окне ввести команду псра.срі Откроется окно «Сетевые подключения»	Выполнить Х
	Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения ← → ~ ↑	ОК Отмена Обзор ОК Отмена Обзор — — Х Поисс Сетевые подключения име подключения » 🕄 • 🔳 👔
8 /17	Сеть Сетевое Беспровод WitualBox Новкой Мыши по значку сетевого адаптера, к	Еthernet 2: свойства Сеть Проверка подлинности Доступ Подключение через: Доступ АSIX AX88178 USB2.0 to Gigabit Ethernet Adapter Дастроить Отмеченные компоненты исполь зухотся этим подключением:
	которому подключен ПЛК Открыть «Свойства» Свойства	
9 /17	В свойствах адаптера перейдите в свойства «IP версии 4 (TCP/IPv4)»	Установить Удалить Свойства Описание Протокол ГСР/IР. Стандартный протокол глобальных сетей, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями.
		ОК Отмена



Способы подключения ПК к контроллеру

Подключение по сети Ethernet – напрямую (статический адрес)

		(Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4)	×
10/17 c. y IF M	ыбрать пункт «Использовать ледующий IP-адрес:" становить значения: 2-адрес: 192.168.1.100 lacka подсети: 255.255.255.0		Свойства: IP версии 4 (ТСР/IPv4) Общие Параметры IP можно назначать авто поддерживает эту возможность. В п параметры IP у сетевого администра О Получить IP-адрес автоматичес Ф Использовать следующий IP-ад IP-адрес: Маска подсети: Основной шлюз: Основной шлюз:	ж матически, если сеть ротивном случае узнайте атора. ски црес: 192.168.1.100 255.255.255.0 втоматически са DNS-серверов:
			 Получить адрес DNS-огрвера ад № Использовать следующие адре Предпочитаемый DNS-сервер: <u>А</u>льтернативный DNS-сервер: Подтвердить параметры при в 	втоматически са DNS-серверов: выходе Дополнительно ОК Отмена



Способы подключения ПК к контроллеру

Подключение по сети Ethernet – напрямую (статический адрес)







2.5 Подключение по сети Ethernet – режим DHCP (динамический адрес)

Задание режима получения ІР-адреса для ПЛК

1 /21	Отключить питание ПЛК) (
2 /21	Открыть крышку сервисного порта и убедиться, что переключатель режимов работы находится в среднем положении («СТОП»); закрыть крышку сервисного порта	
3 /21	Подключить ПЛК (верхний разъем – X1) к подсети Ethernet (в которой есть DHCP сервер и в которой расположен Ваш ПК)	
4 /21	Установить все DIP-переключатели в положение «ON» (IP-адрес ПЛК теперь будет получен от внешнего DHCP-сервера)	
5 /21	Подать питание на ПЛК	ON (





10/21 Убедиться, что выбран пункт «Получить IP-адрес автоматически» Настройки DNS зависят от настройки конкретной локальной сети: если ПК уже работает в	Общие Альтернативная конфигурация Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть
автоматически» Настройки DNS зависят от настройки конкретной локальной сети: если ПК уже работает в	Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть
настрояки конкретной локальной сети: если ПК уже работает в	поддерживает эту возможность. В противном случае узнайте параметры IP у сетевого администратора.
если ПК уже работает в	Элолучить IP-адрес автоматически
	<u>И</u> спользовать следующий IP-адрес:
настройки DNS без изменений.	IP-адрес:
	Маска подсети:
	Основной шлюз:
	Получить адрес DNS-сервера автоматически Использовать следующие здреса DNS-серверов;
	Подтвердить параметры при выходе Дополнительно
	ОК Отмена
🗽 Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения — → ✓ ↑ 💽 « Сеть и Интернет > Сетевые подключени	× ия ~ 0 / Поиос Сетевые подключения
Упорядочить • Отключение сетевого устройства Диагн	чостика подключения Переименование подключения » 🔛 💌 🔟 🔞
Сеть мобильно й связи ие Bluetooth	3 Состояние - Ethernet × Общие Общие Общие Подключение Подключение: Интернет IPv4-подключение: Без доступа к сети
На экране «Сетевые полкпючения»	♥ Настройка моста Состояние среды: Подключено Состояние среды: Подключено
11/21 щелкнуть правой кнопкой мыши по	Создать дрлык Скорость: 100.0 Мбит/с
значку сетевого адаптера, к которому подключен ПЛК	 Удалить Сведения Сведения Сведения Сведения
Открыть «Состояние», затем	<u>теречиствовать</u> Активность Активность
выорать «Сведения»	Отправлено — Минято
Сведения о состоя	Байт: 43 768 259 142 423 997
В окне «Сведения о	Значение
Сетевом Определенный д подключении»: Описание	Intel(R) Ethernet Connection (4) /219-LM
	ис инисто-скозанов Да 100 102 28 135 Закомть
руссдитвся, что режим маска подети Р DHCP – включен Маска подети Р	V4 255 255 0 a 7 Oktrafoa 2021 r. 9 03 13
-запомнить первые	14 октября 2021 г. 9:03:12 нию IPv4 192:192:28:2
ТОИ ЧИСПА УКАЗАННОГО 🛛 🚺 DHCP-сервер IPv	4 192.192.28.2 4 10.1.100.2

возможно выполнить автоматический поиск устройств WAGO)

Рекомендации по работе с контроллерами WAGO серии 750

<u>З</u>акрыть



Автоматический поиск устройств WAGO в подсети и подключение к WAGO-I/O-CHECK

_		
13/21	Запустить WAGO-I/O-CHECK	
	I Node1 - WAGO-I/O-CHECK 3	X
	Eile View Node I/O moder Settings Help	
	Exit Open Save Identity Co	ontrol-Mode Monitor-Mode Settings Process Data Help
	Navigation Welcome to WAGO-I/O-0	CHECK 3
		Communication Settings X
		Connection
14/21	В меню «Settings» открыть вкладку «Communication»	Ethernet (TCP/IP)
		Settings
		● IP-Address:
15/21	В параметре «Connection» выбрать Ethernet (TCP/IP)	O Network name:
16/21	Нажать «Search device»	
		Timeout [s]: Restart-Timeout [s]:
		Default Annly Cancel
		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
		192.168.1.7 CONIROL DIRECT
17/21	Задать диапазон адресов для поиска, используя адрес Вашей подсети.	Search device X
	(Например, для подсети 192.192.28.Х	Address Range
	диапазон показан на изображении справа).	from 192 . 192 . 28 . 1
l	Затем нажать «Search»	to 192 . 192 . 28 . 254
		Resolve network names
		Show all devices in network
19/24	Лождавшись завершения	☑ Use ping Search
10/21	сканирования, выбрать в списке	
	результатов контроллер WAGO, а затем нажать « Apply »	IP address Item number ^ MAC address
	В случае, если в сети несколько	♥ 192.192.28.176 750-890 00:30:DE:44:A8:
	устройств WAGO, отличить нужный	
	МАС-адрес. На контроллерах 750-890	
	чаще всего его можно найти на наклейке, на левой стороне корпуса	
	устройства.	
		Apply Cancel



▲ ┏ ■



3 WAGO-I/O-CHECK

3.1 Краткое описание

WAGO-I/O-CHECK — это простое в использовании приложение Windows, которое позволяет пользователю осуществлять мониторинг и ручное управление узлом WAGO-I/O-SYSTEM 750 без необходимости подключения узла к системе полевой шины. Данное ПО предназначено для упрощения конфигурирования компонентов узла на начальном этапе наладки всей системы.

Перед началом работы с узлом в ПО WAGO-I/O-CHECK необходимо отключить узел от активной полевой шины.

WAGO-I/O-CHECK считывает конфигурацию подключенного узла и отображает узел на экране вашего ПК. Графическое представление узла можно распечатать вместе с составом конфигурации. WAGO-I/O-CHECK позволяет отображать данные процесса и задавать настройки для отдельных модулей ввода/вывода.

Пошаговые инструкции по подключению к контроллеру 750-890:

- Подключение с помощью сервисного кабеля;
- Подключение по сети Ethernet напрямую (статический адрес)
- Подключение по сети Ethernet режим DHCP (динамический адрес)



Рис. 3. Основные панели интерфейса WAGO-I/O-CHECK

Описание основных режимов работы WAGO-I/O-CHECK приведено в следующих разделах.

Control-Mode

Режимы «Control-mode»



Группа режимов «Control-Mode» используется для наблюдения входных и выходных данных процесса, а также для управления выходными данными процесса. Доступны четыре различных режима управления: «Direct», «Collect», «Force», «Permanent»; выбор осуществляется из выпадающего меню кнопки «Control-Mode» или с помощью сочетаний клавиш (см. рисунок справа). Image: Control-ModeImage: Monitor-ModeDirectCtrl+Shift+DCollectCtrl+Shift+CEorceCtrl+Shift+FPermanentCtrl+Shift+P

Описание особенностей данных режимов приведено в таблице ниже.

Control-Mode «Direct»	Pos. 4: 753-550					
Состояние дискретных выходов устанавливаются одним щелчком мыши и сбрасываются следующим щелчком мыши на соответствующих элементах управления.	Channel 1 Channel 2					
Состояние аналоговых выходов может быть установлено как в численной форме, так и с помощью «ползунковых» регуляторов (см. изображение справа).	0 V 3.75 V					
Control-Mode «Collect»	Output Data					
Позволяет осуществить отложенную запись состояний дискретных и значений аналоговых выходов. Задаваемые состояния/величины выход «запоминаются» в ПО, но будут отправлены на соответствующие модул узла только при нажатии кнопки «Send Data»; таким образом, можно осуществить одновременное изменение сразу нескольких выходов.	OB IVI <u>S</u> end Data					
Control-Mode «Force»						
Дискретный выход будет активен, пока на нем зажата клавиша мыши.						
Аналоговые выходы управляются аналогично режиму «Direct».						
Control-Mode «Permanent»						
При работе в данном режиме, дискретные и аналоговые выходы управляются аналогично режиму «Direct». Отличие между ними состоит в том, что после завершения работы в режиме «Permanent», состояния/значения выходов останутся в заданном состоянии после прекращения соединения между WAGO-I/O-CHECK и узлом.						
Сбросить удерживаемые состояния/значения выходов модулей можно следующими способами:						
 Перезагрузить ПЛК Запустить выполнение пользовательской программы Включить режим «Monitor-mode» 						
Также, удержание выходов будет прекращено при старте обмена ПЛК п	о полевой шине.					

Чтобы исключить возможные конфликты между разными источниками сигналов управления выходными данными, перед началом работы в режиме «Control-Mode» необходимо отключить ПЛК от полевой шины верхнего уровня, а также остановить выполнение пользовательской программы ПЛК.

Отключение от полевой шины верхнего уровня можно осуществить, например, отключив ПЛК от общей сети, а для подключения к WAGO-I/O-CHECK использовать сервисный кабель или прямое подключение к ПЛК по Ethernet с помощью патч-корда.





3.3

Режимы «Monitor-mode», «Process data»

Режим «Monitor-Mode» используется только для наблюдения входных и выходных данных процесса, управление выходными данными в данном режиме недоступно.



Process Data

Чтобы отобразить данные, необходимо выделить модуль, а затем нажать на кнопку «Process data». В случае, если ни один из режимов не был активен, при нажатии кнопки «Process data» автоматически активируется режим «Monitor-mode».



Рис. 4. Отображение данных процесса с помощью «Process Data»

Управление отображением данных осуществляется с помощью контекстных меню, вызываемых щелчком правой кнопки мыши.

Pos. 3: 750-469/040-000 x			x	Управление отображением данных			
Description	Input	State	Hexadecimal	Изменить имя канала измерений			
AI01	54.80 °C	0000000	Decimal	Скрыть/показать дополнительные			
Analog_input_102	- ? -	01000010	Binary	столоцы Выбрать единицы измерения/формат			
				данных величин			

Рис. 5. Контекстные меню в режиме отображения данных

Settings

Режим «Settings»: настройка модуля 750-469/040-000.



3.4 Режим «Settings»: настройка модуля 750-469/040-000.



Рис. 6. Внешний вид и назначение контактов 750-469/040-000 – 2-канальный модуль аналогового ввода для термопар (конфигурируемый, исполнение XTR)

Данный модуль аналогового ввода передает измеренные значения в формате 16битного числа (1 слово) на каждый канал измерений, а также имеет 8 бит диагностических данных (на каждый канал). Ввиду того, что контроллер Modbus TCP 750-890 выделяет под измерения, снятые с каждого канала, только 16 бит во входном образе процесса, прямого доступа к 8 диагностическим битам у ПЛК нет. Если режим передачи диагностических битов активен, их запись осуществляется в 3 младших бита данных измеренной величины (подробнее – см. описание параметра PI diagnostics <u>в таблице ниже</u>).

Передаваемые контроллеру данные объединяются в слова и размещаются в образе процесса в соответствии с порядком байтов «от младшего к старшему» (Intel byte order).

Для работы в режиме «Settings» должны быть деактивированы режимы «Control-mode» и «Monitor-mode». Доступны два варианта работы:

- настройка выбранного модуля
- настройка всех модулей данного типа





Режим «Settings»: настройка модуля 750-469/040-000.

Параметры, общие для обоих каналов модуля (вкладка «Common»):

Pos. 3: Settings fo	or 750-469/040-000					×	ſ	Графическая панель
750 2A	0-469/040-000 Thermo K Diagn.	adjustable /XT	ſR		l.	/ AGO		навигации Exit – выход из программы
Exit	<u>Open</u>	S ave	I ead	<u>W</u> rite	Eactory Settings	? <u>H</u> elp		Open – открыть сохраненный файл конфигурации Save – сохранить
📝 Common		Wire brea	k detection acti	vated *				текущую конфигурацию в виде файда (WIOMS)
of Channel 1								Read – считать
Channel 2								конфигурацию модуля Write – запись конфигурации в модуль Factory Settings – сброс к заводским настройкам Help – справка
Выбор ка настр	нала для ройки	y read from					Π	Список параметров канала (см. таблицы ниже)

Рис. 7. Интерфейс окна настроек в режиме «Settings» (вкладка «Common»)

Pos. 3: Settin	gs for 750-469/040-000)				×
	750-469/040-000 2Al Thermo K Diagn. Version 40	adjustable />	(TR		Ľ	/ AGO
Exit	<u>Open</u>	<u>S</u> ave	<u>∎</u> → <u>R</u> ead	Write	Eactory	() Help
					Settings	
Common		Sensor ty	Sensor type		TC Type K *	
💣 Channel 1		Filter con	Filter constant		50 Hz, 320 ms *	
Channel 2		Check lov	Check lower measurement range		activated *	
		PI diagnostics		dea	deactivated *	
		Watchdog		acti	activated *	
		Number format		Two	Two's complement *	
		Cold junction compensation		acti	activated *	
		User scaling		dea	deactivated *	
		Offs	Offset		0x0000	
		Gain		0x0	0x0100	
		Manufacturer scaling		acti	activated *	
		Offset (read only)		0x0	0x0000	
		Gain (read only)		0x0	0x00A0	
The parameters were successfully transmitted to the I/O module!						

Параметры отдельного канала (вкладка «Channel 1» / «Channel 2»):

Рис. 8. Интерфейс окна настроек в режиме «Settings» (вкладка Channel 1)



Режим «Settings»: настройка модуля 750-469/040-000.

Ниже приведено описание конфигурируемых параметров на вкладках «Common» и «Channel 1» / «Channel 2»

ВКЛАДКА «Common»				
N⁰	Параметр	Значение (* - по умолчанию)	Описание	
1	Wire break detection	activated *	Включить обнаружение обрыва цепей измерения.	
			Гри оорыве измерительнои цепи горит красный светодиодный индикатор.	
		deactivated	Отключить обнаружение обрыва цепей измерения	

ВКЛАДКА «Channel 1» («Channel 2»)				
Nº	Параметр	Значение (* - по умолчанию)	Описание	
1	Sensor type	TC Type L: -100 °C +900 °C TC Type K: -100 °C +1370 °C *	Выбор типа входного сигнала (тип термопары / измерение напряжения)	
		TC Type J: -100 °C +1200 °C TC Type E: -100 °C +1000 °C TC Type T: -100 °C +400 °C TC Type N: -100 °C +1300 °C	При выборе термопары: значения измеренной температуры считываются с разрешением 0.1 °С на единицу, общий размер – 16 бит (1x WORD). Например,	
		TC Type U: −25 °C … +600 °C	0 °C - 0x0000 (dec. 0),	
		TC Type B: +600 °C +1800 °C	100 °C - 0x03E8 (dec.1000)	
		TC Type R: 0 °C +1700 °C		
		TC Type S: −50 °C +1700 °C		
		-30 mV +30 mV -60 mV +60 mV -120 mV +120 mV	При выборе измерения напряжения: выбранному диапазону сигнала (±30 мВ / ±60 мВ / ±120 мВ) соответствует диапазон значений [-18750 +18750], с разрешением 6,4 мкВ / 3,2 мкВ / 1,6 мкВ на единицу соответственно. Подробнее – см. руководство по эксплуатации на модуль 750- 469/040-000.	
2	Filter constant	25 Hz – 640 ms	Время преобразования	
		50 Hz – 320 ms *		
		200 Hz = 80 ms		
3	Check lower	activated *	Включить/отключить контроль	
measurement range		deactivated	выхода за нижний предел диапазона измерения	
4	PI diagnostics	activated	При активации, для передачи данных диагностики используются три младших бита данных измеренной величины: Бит 0: Принимает значение «1» при	
			выходе измеряемой величины за границы диапазона.	



Режим «Settings»: настройка модуля 750-469/040-000.

				Бит 1: Ошибка. Принимает значение «1», если обнаружена внутренняя неисправность модуля, или при коротком замыкании на входе. Бит 2: Значение «0»	
		deactivated *		Отключить передачу битов диагностики (отображаемых внутри данных образа процесса)	
5	Watchdog	activated *		Включить сторожевой таймер. Если обмен данными с контроллером/каплером прерывается более, чем на 100 мс, гаснет зеленый светодиодный индикатор.	
		deactivated		Отключить сторожевой таймер.	
6	Number format Two's complement *		ent *	Формат значений в виде «дополнительного кода»	
		Sign magnitude		Формат значений «величина и знак»	
7	Cold junction compensation	activated * deactivated		Включить/отключить компенсацию температуры холодного спая.	
8	User scaling	activated:	Offset	Коэффициент сдвига характеристики, задаваемый пользователем.	
			Gain	Коэффициент наклона характеристики, задаваемый пользователем.	
		deactivated *		Отключить пользовательское масштабирование.	
9	Manufacturer scaling	activated* deactivated		Включить/отключить масштабирование, заданное изготовителем.	